

Kluswijzer:

Zelf een deur vervangen



centrada
wonen

elk mens zijn eigen woonwens



Zelf een deur vervangen

Wilt u een meer decoratieve huiskamerdeur? Of moet u nodig de badkamerdeur vervangen? Ga dan naar een bouwmarkt, want die verkoopt deuren in allerlei soorten en maten: hardhout, grenen, gefineerd, met of zonder glas. Thuisgekomen wacht u dan een karweitje dat veel mensen zelf doen: de nieuwe deur afhangen zodat hij perfect sluit. Deze kluswijzer vertelt er meer over.

Natuurlijk kunt u uw woning naar eigen wens aanpassen. Hier zijn wel spelregels aan verbonden: de kwaliteitseisen van Centrada. In dit klusvoorschrift leest u wat de kwaliteitseisen voor het zelf vervangen van een deur zijn en hoe u deze klus het beste kunt klaren.

Vraag, voordat u aan de klus begint, altijd eerst toestemming aan Centrada (wettelijke verplichting). U hoort dan van ons of Centrada akkoord gaat met het aanpassen van de woning en welke eisen we precies stellen. Als Centrada akkoord gaat en de klus wordt goed uitgevoerd mag de verandering blijven zitten als u verhuist.

Kwaliteitseisen binnendeuren

Centrada biedt de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hier algemene kwaliteitseisen aan verbonden. Deze ontvangt u gelijktijdig bij de Kluswijzer in de brochure "Zelf aangebrachte voorzieningen".

Voor het zelf vervangen van binnendeuren zijn de volgende aanvullende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

1. De deur moet minimaal 30 minuten brandwerend zijn. Er zijn ook deuren die 60 minuten brandwerend zijn. Het verschil merkt u aan het zwaardere gewicht van een deur die 60 minuten brandwerend is.
2. Deuren of kozijnen die 30 of 60 minuten brandwerend moeten zijn, mogen niet worden vervangen door deuren met glas.
3. Bij vervanging van een brandwerende deur, dient deze te worden vervangen door een brandwerende deur van gelijkwaardig niveau.
4. De deur moet goed worden afgehangen, zodat hij goed sluit en er geen grote kieren zijn.
5. Het kozijn mag geen beschadigingen of gebreken hebben.
6. De maximale hoogte van de dorpels is 20 mm.
7. De kozijnen mogen niet worden verwijderd.

Onderhoudseisen

1. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van de deur.
2. Centrada vervangt deuren op standaard niveau.

Overige eisen

1. De deur dient netjes afgewerkt te worden (goed geschilderd).
2. Gebruik bij voorkeur lichte, neutrale kleuren.

Kies het juiste materiaal

Grofweg bestaan er twee categorieën deuren: stomp en opdek. Stompe deuren vallen volledig in het kozijn en hangen aan normale scharnieren. Opdekdeuren vallen deels in het kozijn, deels er overheen en draaien op zogeheten paumelle-scharnieren. De gaten voor deze paumellen zijn al fabrieksmatig aangebracht en afhangen is in de regel vaak simpel een kwestie van een of twee ringetjes aan de scharnieren toevoegen. Er valt dus weinig zelf aan te doen. Daarom gaat deze kluswijzer vooral over het vervangen van stompe deuren. Centrada adviseert u om een deur van het merk Sfedex te kopen.

Voor het afhangen van een nieuwe deur zijn de volgende gereedschappen nodig: rolmaat, zaag, schaaf, beitel, houten hamer, schroevendraaier, boormachine, twee 5 mm dikke multiplex wiggen.

Op maat maken

Hoewel deuren in diverse maten verkrijgbaar zijn, is het vaak toch nodig om ze precies passend te maken. Zet hiervoor de deur op de drempel, teken hem 7 mm onder de bovendorpel aan de sponningzijde af en zaag, schaaf of schuur hem op maat. Vervolgens zijn de zijkanten aan de beurt.

Schaaf of schuur de hangzijde eventueel iets schuin naar binnen af, zodat deze netjes aansluit tegen het kozijn. Als de deur aan de hangzijde tegen het kozijn staat, moet aan de sluitzijde 3 mm ruimte tussen deur en kozijn overblijven.

Afhangen

Een deur heeft doorgaans twee of drie scharnieren. Vervangt u een deur, dan kunt u wellicht de inkepingen van de oude scharnieren in het kozijn gebruiken. Zitten er nog geen inkepingen, teken de scharnierbladen dan af op 20 cm vanaf de boven- en de onderdorpel. Let op dat de knopen (waar de pen doorheen gaat) van alle scharnieren 2 mm uit het kozijn steken. Kerf voorzichtig met hamer en beitel zoveel hout weg, dat de scharnier-



bladen vlak met het kozijn komen te liggen. Zet de scharnieren met één schroef vast en vouw ze open.

Plaats nu de deur in het kozijn. Leg bovenop stukjes karton van 3 mm dikte, duw de deur omhoog en zet hem van onderen klem met de wiggen. Sla de scharnieren half dicht en teken de boven- en onderkant van de bladen op de deur af. Leg de deur op de grond en neem met behulp van een los scharnierblad de aftekening over op de hangzijde. Ook hier moeten de knopen weer 2 mm uitsteken.

Maak de inkepingen op dezelfde manier als in het kozijn en zet de scharnieren met één schroef vast. Zet de deur met de wiggen terug in positie en controleer of de knopen goed in elkaar passen. Tik ze eventueel met de houten hamer op lijn en doe de pen erin. Open de deur en schroef de scharnieren vast.

Mocht de deur hierna toch niet makkelijk sluiten, haal de pennen dan weer eruit. Waarschijnlijk staan de knopen (scharnieren) niet op lijn. Verbuig ze voorzichtig met een tang (alleen die van de scharnierbladen aan de deur) en het euvel is vrijwel zeker verholpen.

Een slot inzetten

De meeste deuren worden geleverd met een slotgat. Zo niet, dan kunt u dat zelf maken op de volgende wijze. Teken de omtrek van de slotkast op de voor-, achter- en sluitzijde van de deur, op ongeveer een meter hoogte. Boor binnen de aftekening aan de sluitzijde een aantal gaten onder elkaar, 1 cm dieper dan het slot.

Maak met hamer en beitel het gat zo groot, dat de slotkast er helemaal in past. Teken dan de omtrek van de schootplaat op de sluitzijde van de deur af en kerf zoveel hout weg, dat de plaat vlak met de deur komt te liggen. Leg de slotkast tegen een deurzijde en teken de gaten voor de deurkruk en het sleutelgat af. Als de gaten geboord zijn, kunt u het slot bevestigen. Draai het slot uit zodat de schoot naar buiten steekt en bepaal op het kozijn de plaats van de schoten van het dag- en nachtslot. Boor en beitel de gaten op maat en schroef de slotplaat vast.

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze kluswijzer? Neem dan contact op met de Klantenservice van Centrada, telefoon 0320-239600 (keuze 1) of kijk op www.centrada.nl.

Centrada

Wigstraat 18

Postbus 120

8200 AC Lelystad

T. 0320 239 600

E. wonen@centrada.nl

W. www.centrada.nl